



Certifieringsnr. 417701

Drift- och skötselinstruktioner för Jape Ventgolv

I denna byggnad finns ett mekaniskt ventilerat golv och/eller vägg av typen Jape Ventgolv installerat. Inneluft går via ett filter ner i spalten, genom ytan och sedan vidare till en fläkt som suger ut luften ur byggnaden. Jape Ventgolv förhindrar och tar bort fukt, lukt och andra föroreningar i betongytan.

Fläkt som suger luft från golvet får aldrig stanna. Tryckvakt med tillhörande larm (lampa) säkerställer driften. Om larmet indikerar skall detta undersökas och ev. driftstopp åtgärdas omgående. Inställningar på spjäll och ev. varvtalsregulator får inte ändras. Tilluftsdon till systemet får ej blockeras så att luften hindras komma ner i spalten.

Vid renovering och ombyggnad av en byggnad med Jape Ventgolv installerat skall hänsyn tas till golvsystemets olika komponenter så de ej tar skada. Vid installation eller ombyggnad av annan ventilationsutrustning i byggnaden skall Jape Ventgolv räknas med som en del i hela ventilationssystemet. Ny funktionskontroll av det mekaniskt ventilerade systemet kan då vara nödvändig.

Ventgolv Projekt

I projektstödsprogrammet **Ventgolv Projekt** registreras rengöring av filter och funktionstestet. Följ länk i tidigare e-post eller skanna QR-koden som finns på dokumentet "Projektinformation" för att komma in på de s.k. kontrollsidorna. Kontakta Jape Ventgolv AB om du saknar denna länk eller dokument. Om det finns en tidigare ägare registrerad behöver detta ändras av Jape Ventgolv AB.

Byte/rengöring av filter

Tilluftsdon:

1. Demontera tilluftsdonets lock genom att lossa skruvarna på framsidan.
2. Lyft ut filtret, damma av eller tvätta. Ersätt med ett nytt vid behov.
3. Återmontera filter och lock.

Material till funktionstest/filterbyte

Filter Jape tilluftsdon	117 x 23 x 30	svart	53203
Filter till tilluftsdon vägg	117 x 117 x 10	svart	57220
Rökflaska RFA			57330

I lokaler med mycket damm och smutspartiklar bör byte av filter ske tätare intervaller

Funktionstest

Funktionstest och filterbyte skall utföras av fastighetsägare /brukare en gång vart annat år. Detta är ett krav för att funktionsgarantin ska gälla. Den första kontrollen utförs två år efter färdigställandet. Byte/rengöring av filter utförs innan funktionstestet. Kontakta Jape Ventgolv AB eller se monteringsanvisning vid frågor kring funktionstesten.

Kontrollera att:

1. fläkten är i drift och luft kommer ut ur systemet.
2. tryckvakten fungerar. Stäng av fläkten, larmanordning skall då utlösas.
3. luft går ner i golvet via tilluftsdon eller tilluftsockel. Detta utförs med rökgasflaska (art.nr 57330).

Notera att funktionstesten är utförd i **Ventgolv Projekt**.

Funktionsgaranti

P-märkning och funktionsgaranti grundas på det som montör och kontrollant har registrerat och laddat upp i projektstödsprogrammet **Ventgolv Projekt**. Vi förutsätter att inlämnade uppgifter är korrekta.

Om golv som godkänts och P-märkts visar sig senare vara fel monterade eller vitala komponenter saknas kan P-märkningen på aktuellt objekt upphöra och funktionsgarantin sluta gälla om inte kompletterande åtgärder utförs.

Alla golv av Jape Ventgolv som uppfyller kraven för P-märkning erhåller 10 års funktionsgaranti. Funktionsgarantin innebär att Jape Ventgolv AB garanterar det kontinuerligt strömmar luft i spalten mellan underlaget och distansmattan. Fläkt omfattas av 2 års produktgaranti.

Vid skada

Jape Ventgolv AB förbinder sig att snarast efter anmälan genom reparation avhjälpa skador som faller under garantin, men fritager sig för alla ytterligare kostnader eller förluster. Från garantin undantages skador i systemet som beror på omständigheter utom Jape Ventgolv AB:s kontroll, såsom åverkan, felaktigt handhavande, skador i angränsande byggnadsdelar, förändringar i lokalernas allmänventilation, ej åtgärdade driftstopp etc.