

JAPE RÖKPUFF

Rök för kontroll av luftrörelser

Art.nr 57340

Användningsområde

Jape Rökpuff används för att kontrollera och visualisera luftrörelser. Exempelvis kontroll av ventilation i byggnader samt för att lokalisera otätheter och drag. Kan även användas vid utomhusaktiviteter som exempelvis jakt, golf, skytte, bågskytte, discgolf och segling för kontroll av vindriktning.

Egenskaper

Jape Rökpuff består av tre delar; gummibälgs, batteri och rökpatron. När gummibälgen trycks ihop pressas luft genom enheten, rök genereras och kommer ut ur änden av rökpatronen. Jape Rökpuff startar automatiskt vid användning och stängs av när den inte används. Röken består av glykol och är ofarlig att andas in och är näst intill luktfri. En rökpatron räcker upp till 1000 rökpuffar. Batteri: 280 mAh, uppladdningsbar med USB-laddare. Bälgs av silikongummi. Ficklampa för montering på rökpatronen finns som tillbehör.

Bruksanvisning

1. Ladda batteriet innan första användningen. Skruva ihop USB-laddaren och batteriet, sätt enheten i en USB-port. Batteriet är fulladdat när indikatorlampan lyser grönt.
2. Skruva ihop rökpatronen med batteriet och tryck in enheten i gummibälgen.
3. Kläm ihop gummibälgen för att generera rök, anpassa kraften på trycket så att önskad rökelare uppstår.



Vid täthetskontroll av Jape Ventgolv hålls pipen nära det misstänkta läckaget och rök trycks försiktigt ut för att se om röken slinker in.

Skruva isär batteri och rökpatron efter användning och förvara rökpatronen med ändpropparna på. Förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. För mer information besök oss på www.ventgolv.se.